



# **MANUAL DE INSTRUCCIONES**

**USO Y MANTENIMIENTO** 

# **PUENTE MOBIL PISCINA**

El presente manual, conforme con la directiva D 2006/42/CE de 17 de mayo de 2006, está destinado al personal encargado del uso y mantenimiento de la máquina.



# **PUENTE MOBIL PISCINA**

**FABRICANTE:** METALAST S.A.U

**DIRECCION:** Pg. SANLLEHY, 25

08213 POLINYÁ (BARCELONA)

**TELF.:** 93 713 18 55

MODELO: PMA0106

**AÑO FABRICACION:** DICIEMBRE 2006




# Indice

		Pág		
1	Uso normal de la maquina y algún otro uso que se le pueda hacer	4		
2				
3	Puesto de trabajo del trabajador	5		
4	Forma de utilización			
	4.1 Sistema de mando	7		
	4.2 Funcionamiento de la máquina	8		
5	Instalación, montaje y desmontaje	10		
6	6 Características básicas de las herramientas que se puedan acoplar			
7	7 Reglaje			
8	8 Instrucciones de aprendizaje			
9	Características técnicas	11		
Aı	nexos			
Α	Planos y esquemas	12		

## 1 Uso normal de la máquina y algún otro uso que se le pueda hacer

El PUENTE MÒBIL PISCINA está destinado a desplazar un puente móvil a lo largo de una piscina con el fin de aumentar o disminuir la longitud de ésta a 25 o 50 m.



No está previsto ningún uso diferente que no sea para el que ha estado diseñada la máquina.

La máquina està destinada al uso de una sola persona.


### 2 Puesta en servicio


La puesta en servicio será realizada por la empresa METALAST, S.A.U se compromete a dejar la máquina en funcionamiento y a dar la formación inicial necesaria al personal que la vaya a utilizar.


## 3 Puesto de trabajo del trabajador

La función de ésta máquina es, mediante el movimiento de un motor eléctrico y mediante ejes y correas de transmisión, mover un tambor de arrastre de cable. El cable de arrastre es el encargado de mover el puente móvil por unos carriles y así variar la longitud de la piscina de 50 a 25 m.


El trabajador se tendrá que situar en la zona alrededor de la piscina con el fin de comprobar la ausencia de personas en zonas próximas al recorrido del puente móvil.








Sección conjunto ruedas, horquilla y raíl




Diciembre 2006 6

# 4 Forma de utilización

### 4.1 Sistema de mando






#### 4.2 Funcionamiento de la máquina


#### Modo de funcionamiento:

El eje de salida del motor eléctrico transmite el movimiento de rotación a un cilindro a través de una correa. Éste cilindro transmite el movimiento mediante 2 correas a un cilindro roscado donde va unido el tambor de arrastre de cable. Al girar éste tambor al mismo tiempo que se desplaza horizontalmente por el eje roscado, hace que se recoja el cable con el fin de mover el puente móvil a una o otra posición. Un encoder es el encargado de detener el puente a su posición deseada.

El puente, construido en acero inoxidable (AISI 304) y recubierto de placas de plástico de color blanco antideslizante, se mueve sobre unos carriles situados a los laterales de la piscina a una distancia del borde del agua de 750 mm.



El sistema de tracción, tal y como hemos visto, se realiza por cable. Éste cable de arrastre se esconde dentro de la misma guía de rodadura del cable.



En caso de fallada del encoder la máquina dispone de unos detectores inductivos situados al inicio y al final del recorrido del puente que detendrían la máquina en el momento en que se sobrepasaran los hitos del puente móvil (impulsos programados al encoder).

También cuenta, para más seguridad, de unos finales de carrera a banda y banda del cilindro roscado por donde se mueve el tambor de arrastre de cable con el fin de que éste no llegue, en caso de fallada del sistema, a tocar con los laterales del resguardo fijo.

#### Modo de accionamiento:

Encender el interruptor general situado en el cuadro eléctrico de la máquina. Se encenderá la luz indicadora de máquina en tensión.

Comprobar la ausencia de personas encima del puente móvil y en zonas próximas a la piscina.

El inicio de ciclo se realiza mediante los pulsadores de inicio de ciclo situados en la botonera de mando por radio-control. Hay dos pulsadores de inicio de ciclo, uno para posicionar el puente móvil de tal manera que la longitud de la piscina se reduzca a 25 m. y otra para 50 m.

Al iniciar el ciclo se activarán automáticamente una señal luminosa (baliza) y una señal acústica con el fin de que personas cercanas al puente móvil durante su funcionamiento, detecten el posible riesgo.

La máquina dispone de dos paradas de emergencia, una situada en el cuadro eléctrico general de la máquina y otra situada en la botonera de mando por radio-control. En caso de parada de emergencia, para volver a hacer al uso normal de la máquina se tendrá que desenclavar la parada de emergencia y rearmar la máquina de nuevo.

No se necesita ningún tipo de calificación del personal para el funcionamiento normal de la máquina.

ES OBLIGATORIA LA LECTURA DEL PRESENTE MANUAL, POR PARTE DEL OPERARIO, ANTES DEL USO DE LA MÁQUINA.

## 5 Instalación, montaje y desmontaje

METALAST S.A.U se responsabiliza de la instalación de la máquina en las instalaciones donde vaya a ser utilizada y prepararla para su uso.

## 6 Características básicas de las herramientas que se puedan acoplar

NO se necesita ningún tipo de herramientas parar hacer funcionar la máquina.

**NO** se necesitan equipos de protección individual (Guantes y Botas de seguridad).

## 7 Reglaje

NO se necesita ningún tipo de reglaje.

## 8 Instrucciones de aprendizaje

El encargado de mantenimiento de la empresa METALAST, S.A.U realizará una sesión formativa, al personal que tenga que utilizar la máquina. Esta sesión de formación se hará, una vez que la máquina esté instalada y comprobada.

Una vez realizada la sesión de formación, se entregará al operario el presente Manual de Instrucciones para proceder a su lectura.

# 9 Características técnicas

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	PMA0106	
Potencia del motor	-	
Fuerza motor	-	
Dimensiones del puente		
Longitud total	27200 mm.	
Anchura	1200 mm.	
Altura	2230 mm.	
Profundidad por debajo nivel agua	2000 mm.	
Peso total del puente móvil	8050 Kg.	
Carga máxima apoyo carriles	80 KN	
Velocidad del puente	-	
Tiempo de ciclo en el recorrido	-	
Recorrido del puente	25 m.	
Nivel de presión acústica	L <sub>eqA</sub> < 70 dB	

### **Anexos**

### A Planos y esquemas

AD-1 Cuadro eléctrico. Esquema de potencia.

AD-2 Cuadro eléctrico. Esquema de maniobra y señalización.

AD-3 Cuadro eléctrico. Planta


AD-4 Estructura puente


AD-5 Puente móvil


AD-6 Instalación puente móvil

AD-7 Excavación situación carriles en piscina

<u>Diciembre 2006</u> 12







P1	PULSADOR DELANTE
P2	PULSADOR DETRÁS
KM1	CONTACTOR MOTOR DELANTE
KM2	CONTACTOR MOTOR DETRÁS
E1	RELÉ ENCODER DELANTE
E2	RELÉ ENCODER DETRÁS
FC1	FINAL CARRERA ESQUINA 1
FC2	FINAL CARRERA ESQUINA 2
FC3	FINAL CARRERA ESQUINA 3
FC4	FINAL CARRERA ESQUINA 4
FCB1	FINAL CARRERA BOMBO MOTOR 1
FCB2	FINAL CARRERA BOMBO MOTOR 2



CUADRO ELÉCTRICO

TITULAR:
METALAST, SAU

DATA:
ESCALA:
DIBUIXAT:
TÍTOL DEL PLÀNOL:

DICIEMBRE 2006
S/E
O.M.C.
PLANTA


EL TITULAR


EL TÈCNIC:

NÚM.. PLÀNOL:

AD-3

CODI: EXP-01





ESTRUCTURA PUENTE S/E

Paseig dels Pins, 51–53, local 51D (08980-Sant Feliu de Llobregat-Barcelona) Tif. / fax: 93.685.58.13 / 93 685 69 70 e-mail:proden@teleline.es Pàgina web:http://www.prodensl.com										
TITULAR:			SITUACIÓ:							
METALAST, SAU										
DATA:	ESCALA:	DIBUIXAT:	TÍTOL DEL PLÀNOL:							
DICIEMBRE 2006	S/E	A.B.F.	ESTRUCTURA	A PUENTE						
EL TITULAR		EL TÈC	CNIC:	NÚM PLÀNOL:						
				AD-4	CODI EXP-01					

